

Montage voorschrift

Het rookgas afvoer systeem moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de nationaal en regionaal geldende bouwvoorschriften en de Holetherm installatie instructie. Deze instructies kunnen u op aanvraag worden toegestuurd.

Montage instructie

Controleer voor montage alle onderdelen op eventuele beschadigingen. Indien u Holetherm producten moet opslaan doe dit dan op een droge plek, in de originele verpakking en voorkom beschadigingen.

Het door u aangeschafte Holetherm systeem bevat geen gevaarlijke stoffen.

Het Enkelwandig Gas systeem van Holetherm wordt standaard voorzien van een siliconen afdichtingsring (EN 14241), verwijder deze ring niet. Indien de verbrandingsgassen zuur- en of oliecondensaat bevatten adviseren wij om de siliconen ring te vervangen door een Viton afdichtingsring. (Siliconen zijn niet bestand tegen zuur- en oliecondensaat) welke tegen meerprijs leverbaar zijn. Neem hiervoor contact op met uw leverancier.

Begin de montage vanaf het toestel. Als het een condenserend toestel betreft en u installeert het Holetherm EWG systeem horizontaal zorg er dan voor dat het onder een afschot van 3° wordt gemonteerd.

De verschillende componenten worden in elkaar gestoken (insteek in omsteek) dit is van belang omdat het systeem is gebaseerd op een inwendig afwaterend systeem.

Gebruik bij verticale montage om de 2,5 meter een muurbeugel om er zorg voor te dragen dat het systeem op de juiste afstand blijft staan. Bij horizontale montage is om de 1,5 meter een muurbeugel noodzakelijk